# MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

CALDERAS DE AGUA CALIENTE

# **MODELO ARIZONA - MESSICO**





# ÍNDICE\_

1. I	NFORMACIÓN GENERAL	4
1.1	. IMPORTANTE	4
1.2	. SIMBOLOGÍA	5
1.3	. MODELOS_DE_CALDERA_OBJETO_DE_ESTE_MANUAL	6
1.4	APLICACIÓN	6
2. (	COMBUSTIBLES_ADMITIDOS	6
3. 0	GARANTÍA_Y_RESPONSABILIDAD	
4. [	DESCRIPCIÓN DE LA CALDERA	8
5. [	DESPIECE DE LA CALDERA	9
6. F	REGULACIÓN_AIRE_ALIMENTACIÓN	10
7. T	RANSPORTE Y_MOVIMIENTO_DE_LA_CALDERA	11
8.	NSTALACIÓN DE LA CALDERA	12
8.1.	CONEXIÓN DE LA CALDERA AL SISTEMA HIDRÁULICO	12
8.2		
8.3	. CONEXIÓN DE LA CHIMENEA	13
9. <i>A</i>	ARRANQUE Y FUNCIONAMIENTO DE LA CALDERA	
10.	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	16
11.	OPCIONALES	17
11.	1. DOBLE_SINFIN	17
11.	2. ENCENDIDO_ELÉCTRICO	17
12.	FICHA_TÉCNICA	18
13.	DIMENSIONES	18
14.	ESQUEMAS.ELÉCTRICOS	19
15.	ESQUEMA.HIDRÁULICO	22

### 1. INFORMACIÓN GENERAL

### 1.1. IMPORTANTE

Este manual de instrucciones va destinado a garantizar la correcta instalación de la caldera así como de los medios de seguridad que la instalación de este tipo de calderas conlleva. Dicha Instalación\_será\_realizada\_siempre\_por\_personal\_cualificado\_oficialmente\_y\_acorde\_con\_el\_ Reglamento\_de\_Instalaciones\_Térmicas\_en\_Edificios\_(RITE),\_de\_no\_ser\_así\_la\_empresa\_fabricante,\_ no\_se\_hará\_cargo\_de\_averías\_o\_de\_los\_problemas\_que\_la\_incorrecta\_instalación\_de\_dicha\_caldera\_ pueda\_ocasionar.\_

Por\_favor\_lea\_atentamente\_este\_manual\_de\_instrucciones\_antes\_de\_iniciar\_la\_instalación\_de\_la\_caldera\_y\_su\_puesta\_en\_marcha.\_

La\_información\_de\_este\_manual\_debe\_estar\_a\_disposición\_de\_todo\_el\_personal\_que\_vaya\_a\_ manipular\_o\_efectuar\_cualquier\_reparación\_en\_la\_caldera.\_\_\_\_

El presente manual de instrucciones ha sido elaborado por Pasanqui, S.L., con el objeto de permitir la utilización de la caldera de la gama , de seguridad y fiabilidad.

Este\_manual\_ha\_sido\_redactado\_conforme\_a\_las\_siguientes\_directivas:\_

Directiva Euro	pea_CEE_92/5	9de_seg	guridad_ge	eneral_del_	producto_

Directiva\_Europea\_CEE\_89/336 92/31 93/97,\_de\_compatibilidad\_electromagnética\_

Acompañando\_a\_este\_manual\_de\_instrucciones,\_va\_la\_Declaración\_de\_Conformidad\_del\_Fabricante,\_así\_como\_el\_marcado\_CEE,\_que\_garantizan\_el\_cumplimiento\_de\_las\_normas\_en\_vigor\_para\_la\_construcción\_de\_calderas\_de\_combustibles\_sólidos.\_

De\_igual\_forma,\_junto\_con\_este\_manual\_de\_instrucciones\_se\_suministra\_una\_placa\_identificativa,\_ que\_deberá\_colocarse\_en\_la\_caldera,\_una\_vez\_instalada,\_preferentemente\_en\_el\_revestimiento\_ exterior\_de\_la\_cámara\_de\_combustión\_o\_en\_el\_cuerpo\_del\_sistema\_de\_alimentación,\_de\_forma\_ perfectamente\_accesible\_y\_visible.\_No\_debe\_colocarse\_en\_zona\_como\_tolva\_de\_alimentación,\_ motores,\_cuadros\_de\_control\_o\_puertas\_de\_acceso\_a\_cámara\_de\_combustión\_o\_quemador.\_Dicha\_ placa\_incluye\_los\_elementos\_de\_identificación\_del\_fabricante,\_número\_de\_serie\_de\_la\_caldera,\_ características\_físicas\_y\_eléctricas\_así\_como\_información\_adicional\_de\_modelo\_y\_potencia.\_

\_\_\_\_\_\_

Directiva Europea CEE 98/37, de seguridad de la máquina

Directiva\_Europea\_CEE\_73/23 93/68,\_de\_seguridad\_del\_material\_eléctrico\_

### 1.2. SIMBOLOGÍA\_

Al\_leer\_el\_manual\_o\_en\_la\_caldera\_usted\_encontrara\_una\_serie\_de\_símbolos\_de\_advertencia,\_\_\_ponen\_en\_relieve\_los\_posibles\_peligros\_o\_errores\_que\_puedan\_surgir\_durante\_la\_operación.\_A\_continuación\_se\_detalla\_cada\_uno\_de\_ellos:\_

Señal\_de\_advertencia\_o\_peligro,\_puede\_ser\_utilizado\_solo\_o\_en\_combinación\_con\_otros\_pictogramas.\_

Indica\_que\_deben\_leerse\_las\_instrucciones\_de\_uso\_y\_mantenimiento\_ antes\_de\_manipular\_la\_caldera.\_\_

Use\_ganchos\_para\_mover\_la\_caldera,\_verificar\_que\_el\_equipo\_de\_elevación\_(cables,\_cuerdas,\_etc.)\_son\_adecuados\_para\_el\_peso\_a\_levantar.Durante\_la\_carga\_y\_descarga\_no\_permanecer\_bajo\_la\_caldera.\_

Este\_símbolo\_indica\_que\_es\_posible\_quemarse\_en\_la\_proximidad,\_tenga\_cuidado,\_existen\_altas\_temperaturas.\_

\_Uso\_de\_mascarilla\_con\_filtros\_para\_el\_hollín.\_

\_Use\_gafas\_de\_seguridad\_

-----

Use\_guantes\_de\_seguridad.\_\_

Peligro\_de\_riesgo\_eléctrico,\_para\_cualquier\_operación\_desconectar\_la\_\_\_\_\_línea\_eléctrica.\_

### 1.3. MODELOS DE CALDERA OBJETO DE ESTE MANUAL

Marca:\_\_\_\_ CLIMA\_

Modelos:\_\_\_\_ ARIZONA\_

MESSICO\_

### 1.4. APLICACIÓN\_

Caldera\_de\_agua\_caliente\_para\_uso\_domestico,\_con\_quemador\_para\_combustibles\_sólidos.\_ Capacidad\_de\_la\_caldera\_según\_modelos.\_

Esta\_caldera\_está\_preparada\_para\_funcionar\_con\_cualquier\_biocombustible\_solido\_de\_pequeña\_granulometría\_y\_hasta\_un\_30%\_de\_humedad\_máxima\_en\_base\_seca.\_Como\_son\_hueso\_de\_aceituna,\_pelet,\_cáscara\_de\_almendra,\_huesos\_molidos\_de\_avellana,\_albaricoque,\_nuez\_o\_similares.\_Para\_la\_utilización\_de\_otros\_residuos\_vegetales\_asegurarse\_de\_que\_éste\_sea\_idóneo\_y\_que\_su\_uso\_está\_permitido\_por\_la\_normativa\_vigente.\_Todos\_los\_combustibles\_utilizados\_tienen\_que\_estar\_secos\_y\_de\_tamaño\_granulado\_para\_una\_buena\_combustión.\_Es\_aconsejable\_la\_colocación\_de\_un\_doble\_sinfín\_en\_la\_alimentación\_para\_cualquier\_combustible,\_siendo\_imprescindible\_si\_el\_combustible\_a\_quemar\_va\_a\_ser\_pelet.\_También\_es\_obligatoria\_la\_colocación\_de\_una\_válvula\_hídrica\_en\_el\_sinfín\_de\_alimentación\_al\_quemador,\_alimentada\_desde\_un\_depósito\_habilitado\_a\_tal\_fin\_sin\_interponer\_válvulas\_de\_cierre\_entre\_la\_válvula\_hídrica\_y\_el\_depósito.\_\_

		Humedad_	_ Cenizas_	PCI_	Dim	ensiones_
		(%)_	(%)_	KJ/KG_	ø_(mm)_	long_(mm)_
ſ	Combustibles_	<30_	<10_	12500/22000	20_	60_

\_\_\_\_\_

### 3. GARANTÍA.Y.RESPONSABILIDAD....

La\_caldera\_tiene\_una\_garantía\_contra\_defecto\_de\_fabricación\_de\_2\_años,\_excluyéndose\_expresamente\_toda\_la\_parte\_eléctrica,\_así\_como\_los\_materiales\_sujetos\_a\_desgaste\_o\_sometidos\_a\_manipulación.\_Si\_la\_caldera\_tuviera\_una\_fuga\_de\_agua,\_esto\_no\_implica\_la\_sustitución\_de\_la\_máquina,\_pero\_si\_su\_reparación.\_

Pasanqui \_\_S.L.\_entregará\_sin\_cargo\_el\_material\_sustitutivo\_de\_los\_elementos\_ defectuosos,\_excluyendo\_los\_costes\_de\_transporte,\_que\_serán\_por\_cuenta\_del\_cliente.\_El\_cliente\_\_ deberá\_entregar\_los\_elementos\_sustituidos\_para\_aplicar\_la\_garantía.\_

La garantía siempre será ejecutada conforme a lo estipulado en el contrato de adquisición, y se hará en confrontación con el cliente propietario de la máquina, el cual deberá remitir a Pasanqui S.L. el Certificado de Garantía que va adjunto a cada máquina, totalmente relleno en todos sus puntos. A efectos de cómputo de la fecha de garantía, se tendrá la fecha de cumplimentación del Certificado de Garantía, y como máximo 30 días posteriores a la fecha de factura.

La garantía no se aplica a los daños provocados a la máquina en los siguientes casos:

Daños\_derivados\_del\_transporte\_y/o\_movimiento\_de\_la\_caldera\_(si\_estos\_son\_realizados\_\_\_\_por\_el\_cliente)\_

Errores de montaje en la instalación por parte del cliente o instalador autorizado

Daños provocados por la falta de mantenimiento previsto en este manual

Avería o rotura no imputable al mal funcionamiento de la pieza

Modificación\_estructural\_o\_de\_parámetros\_de\_la\_caldera\_

Cualquier\_otra\_causa\_no\_dependiente\_del\_fabricante\_

De igual forma tanto el fabricante como PASANQUI, S.L. no aceptarán\_responsabilidad\_por\_daños\_a\_personas\_y/o\_a\_objetos,\_si\_ese\_daño\_es\_producido\_por\_una\_instalación\_incorrecta\_de\_la\_máquina,\_un\_uso\_inapropiado\_y\_no\_autorizado\_de\_la\_caldera,\_o\_por\_una\_modificación\_de\_la\_caldera\_respecto\_de\_su\_configuración\_de\_fábrica.\_La\_caldera\_deberá\_instalarse\_acorde\_a\_la\_normativa\_vigente\_para\_este\_tipo\_de\_instalaciones.\_

### 4. DESCRIPCIÓN DE LA CALDERA.

La\_caldera\_de\_biomasa\_modelo\_Arizona\_es\_una\_caldera\_piro\_tubular,\_con\_tubuladores\_ horizontales\_y\_con\_un\_quemador\_de\_floración.La\_alimentación\_de\_combustible\_al\_quemador\_se\_ realiza\_desde\_la\_tolva\_con\_un\_doble\_sinfín\_(opcional).\_Posee\_un\_ventilador\_para\_el\_aire\_de\_la\_ combustión.\_La\_regulación\_del\_sistema\_de\_alimentación\_y\_la\_entrada\_de\_aire\_primario\_y\_ secundario\_se\_realiza\_manualmente.\_\_

### Características:\_\_

- Base\_del\_quemador\_en\_cemento\_refractario.\_\_
- Χ Quemador\_en\_fundición\_para\_alta\_temperatura\_
- Regulador\_de\_temperatura\_de\_la\_caldera\_
- X Sensor\_de\_temperatura\_de\_la\_caldera\_
- Termostato\_para\_límite\_máximo\_de\_temperatura\_
- Termostato\_para\_temperatura\_mínima\_
- Cuadro\_de\_control\_

Elementos fundamentales de la caldera:

- 1. Cuadro\_eléctrico\_de\_control\_
- Puerta\_superior\_para\_limpieza\_

de\_los\_conductos\_de\_humo\_

- 3. Puerta\_intermedia\_para\_limpieza\_
- 4. Mirilla\_para\_control\_de\_la\_

### combustión.

- 5. Puerta\_inferior\_para\_limpieza\_de\_ los\_residuos\_de\_la\_combustión.\_\_
  - 6. Tolva\_combustible\_
  - 7. Grupo\_alimentación\_del\_

### quemador\_

- 8. Doble\_sinfin\_\_\_
- 9. Motor\_eléctrico\_alimentación\_

### 5. DESPIECE\_DE\_LA\_CALDERA.\_\_



- 2\_Soporte\_sinfín\_
- 3\_Guía\_
- 4\_Reten\_
- 5\_Pasador\_\_\_
- 6\_Engrane\_
- 7\_Rodamiento\_
- 8\_Sinfín\_\_\_
- 9\_Chaveta\_

- 11 Anillo\_elástico\_
- 12 Cadena\_doble\_sinfín\_
- 13 Chaveta\_
- 14 Piñón\_doble\_sinfín\_
- 15 Junta\_anti\_polvo\_sinfín\_superior\_
- 16 Soporte\_sinfin\_superior\_
- 17 Sinfín\_superior\_



### 6. REGULACIÓN AIRE ALIMENTACIÓN.

La\_regulación\_del\_aire\_se\_realiza\_abriendo\_o\_cerrando\_el\_tornillo\_(1)\_que\_se\_muestra\_en\_detalle\_en\_la\_figura.\_\_

Imagen\_de\_detalle\_del\_sistema\_de\_ regulación\_del\_aire\_de\_la\_combustión.\_\_

- 1. Tornillo\_de\_regulación\_
- 2. Dispositivo\_de\_cierre\_automático\_ del\_aire\_de\_la\_combustión\_

### 7. TRANSPORTE\_Y\_MOVIMIENTO\_DE\_LA\_CALDERA.\_\_

La\_caldera\_se\_entrega\_completamente\_montada\_y\_lista\_para\_su\_instalación.\_Debe\_asegurar\_la\_correcta\_operación\_de\_transporte\_y\_colocación,\_utilizando\_para\_ello\_los\_elementos\_y\_medios\_oportunos.\_

La\_caldera\_debe\_permanecer\_siempre\_en\_posición\_vertical,\_moviéndola\_por\_medio\_de\_carretillas\_ manuales\_o\_autopropulsadas,\_con\_capacidad\_para\_levantar\_el\_palet\_sobre\_la\_que\_se\_encuentra\_ embalada,\_o\_bien\_directamente\_el\_cuerpo\_de\_la\_caldera,\_después\_de\_haber\_retirado\_el\_embalaje,\_ cogiéndola\_por\_debajo\_de\_su\_armazón.\_\_\_

Tener\_cuidado\_de\_no\_dañar\_con\_golpes\_o\_salpicaduras\_de\_agua\_las\_partes\_eléctricas\_o\_mecánicas,\_ una\_vez\_retirado\_el\_embalaje\_de\_protección.\_\_\_

El\_almacenamiento\_y\_el\_transporte\_de\_la\_cadera\_y\_tolva\_deben\_efectuarse\_de\_modo\_que\_no\_queden\_expuestos\_a\_la\_lluvia\_o\_humedad\_permanente,\_que\_\_podrían\_dañar\_las\_piezas\_e\_eléctricas\_y\_metálicas\_no\_protegidas.\_

Una\_vez\_ubicada\_la\_caldera\_en\_su\_posición\_definitiva,\_debidamente\_nivelada\_y\_calzada,\_se\_podrá\_proceder\_a\_la\_conexión\_de\_los\_elementos\_hidráulicos\_y\_eléctricos.\_

# ijPELIGRO!!\_ Use\_elementos y maquinaria adecuada para\_el\_transporte\_de\_la\_ caldera. Evite\_situarse\_cerca\_o\_debajo\_de\_la\_caldera\_durante\_el\_ transporte\_de\_la\_misma.\_

### 8. INSTALACIÓN DE LA CALDERA.

\_

Todas\_las\_instalaciones\_deberán\_ser\_realizadas\_por\_personal\_especializado\_y\_habilitado\_al\_efecto,\_ según\_las\_normas\_existentes.\_

La\_máquina\_deberá\_funcionar\_con\_la\_instalación\_finalizada\_en\_su\_totalidad.\_La\_instalación\_de\_la\_máquina\_comprende\_tres\_apartados:\_

- Conexión\_de\_la\_máquina\_al\_sistema\_hidráulico\_de\_la\_instalación\_
- Conexión\_eléctrica\_del\_cuadro\_de\_control\_a\_la\_red\_de\_alimentación\_
- Conexión\_de\_la\_chimenea\_de\_evacuación\_de\_humos\_

Todos\_estos\_apartados\_deberán\_ser\_realizados\_conforme\_a\_la\_legislación\_vigente\_en\_el\_lugar\_de\_instalación\_de\_la\_caldera.\_\_

La\_caldera\_deberá\_ser\_instalada\_de\_forma\_que\_sea\_fácil\_su\_acceso\_y\_mantenimiento,\_así\_como\_la\_realización\_de\_cualquier\_tipo\_de\_reparación.\_La\_garantía\_no\_cubre\_en\_ningún\_caso\_trabajos\_adicionales\_necesarios\_para\_operaciones\_de\_mantenimiento\_reparación\_motivadas\_por\_una\_incorrecta\_ubicación\_de\_la\_caldera\_dentro\_de\_la\_sala\_de\_máquinas.\_Se\_deben\_respetar\_unas\_distancias\_mínimas\_en\_la\_colocación\_de\_la\_caldera\_con\_las\_obstáculos\_adyacentes\_y\_siempre\_respetando\_la\_normativa\_vigente.\_

La caldera no está preparada para su instalación en exterior, por lo que siempre deberá tener una habitación de calderas, adecuadamente preparada conforme a la normativa en vigor.

### 8.1. CONEXIÓN DE LA CALDERA AL SISTEMA HIDRÁULICO.

\_

Como\_se\_ha\_indicado, una\_vez\_situada\_la\_caldera\_en\_su\_ubicación\_definitiva, se\_conectará\_la\_instalación\_hidráulica\_a\_la\_caldera\_a\_través\_de\_las\_conexiones\_de\_la\_misma, ubicadas\_a\_tal\_efecto...

Se\_deben\_respetar\_en\_las\_conexiones\_la\_que\_debe\_ser\_utilizada\_para\_la\_ida, como\_la\_del\_retorno...

La\_legislación\_actual\_establece\_los\_elementos\_a\_instalar, así\_como\_la\_disposición\_y\_ubicación\_de\_los\_mismos..No\_obstante, señalamos\_la\_importancia\_de\_la\_correcta\_dimensión\_del\_vaso\_de\_expansión, así\_como\_la\_colocación\_en\_la\_ida\_del\_sistema\_una\_válvula\_de\_seguridad\_de\_presión\_en\_el\_circuito, junto\_con\_manómetro\_y\_purgador\_de\_aire..De\_igual\_forma\_es\_aconsejable\_la\_instalación\_de\_un\_termostato\_de\_seguridad\_manual\_y\_de\_una\_válvula\_de\_escape\_térmico\_adecuada\_a\_la\_potencia\_del\_generador\_de\_calor.\_

De\_cara\_a\_un\_mejor\_funcionamiento\_del\_sistema,\_y\_como\_protección\_de\_la\_caldera,\_es\_necesaria\_ la\_instalación\_de\_un\_sistema\_de\_elevación\_de\_retorno,\_que\_garantice\_una\_temperatura\_de\_ retorno\_del\_agua\_a\_la\_caldera\_no\_inferior\_a\_los\_50\_grados.\_Sistemas\_actuales\_de\_elevación\_ progresiva\_de\_retorno\_en\_función\_de\_la\_temperatura\_de\_impulsión\_son\_aconsejables.\_

Se\_debe\_prestar\_especial\_atención\_a\_la\_presión\_de\_agua\_de\_la\_caldera,\_que\_no\_deberá\_ser\_inferior\_ a\_0.8\_bares\_para\_evitar\_problemas\_en\_la\_caldera.\_\_

### 8.2. CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO.

La\_caldera\_incorpora\_un\_cuadro\_eléctrico\_de\_protección\_de\_todos\_los\_elementos\_mecánicos\_y\_ eléctricos\_de\_la\_misma\_mediante\_magneto\_térmicos, la\_alimentación\_eléctrica\_provendrá\_de\_un\_cuadro\_de\_suministro\_provisto\_de\_un\_interruptor\_diferencial\_con\_corriente\_de\_intervención\_no\_ superior\_a\_30mA. La\_caldera\_será\_alimentada\_a\_230v. Esta\_conexión\_deberá\_ser\_realizada\_por\_ personal\_habilitado\_al\_efecto.\_\_\_

Toda\_la\_instalación,\_tubos\_y\_masa\_extraña\_deberán\_estar\_conectados\_de\_forma\_efectiva\_a\_una\_ toma\_de\_tierra.\_Esto\_es\_especialmente\_importante\_en\_los\_sistemas\_de\_alimentación\_de\_ combustible,\_pues\_el\_polvo\_acumulado\_aumenta\_los\_potenciales\_problemas\_por\_electricidad\_ estática.\_\_\_

Tanto\_el\_cuadro\_de\_alimentación\_eléctrica\_como\_el\_cuadro\_de\_control\_deberán\_estar\_totalmente\_visibles\_y\_con\_completa\_accesibilidad.\_Cualquier\_cambio\_de\_posición\_deberá\_respetar\_las\_características\_y\_ configuraciones\_del\_conjunto,\_quedando\_sin\_efecto\_la\_garantía\_o\_cualquier\_responsabilidad\_si\_no\_se\_observa\_este\_punto.\_

### 8.3. CONEXIÓN DE LA CHIMENEA.

La\_chimenea\_que\_se\_conecte\_deberá\_cumplir\_con\_la\_normativa\_y\_estar\_homologada\_para\_calderas\_de\_combustible\_sólido\_de\_biomasa.\_A\_tal\_efecto,\_se\_recomienda\_la\_instalación\_de\_sistemas\_de\_chimeneas\_modulares\_en\_acero\_inoxidable\_de\_doble\_capa\_con\_aislamiento\_interior,\_del\_tipo\_316.\_La\_chimenea\_deberá\_respetar\_el\_diámetro\_de\_salida\_de\_humos,\_y\_en\_su\_recorrido\_evitará\_los\_tramos\_en\_horizontal,\_así\_como\_los\_codos\_de\_90\_grados.\_

La\_sección\_y\_altura\_de\_la\_chimenea\_debe\_garantizar\_una\_depresión\_en\_la\_conexión\_con\_la\_salida\_de\_humos\_de\_la\_caldera\_de\_al\_menos\_10\_Pa.\_Si\_por\_instalación\_no\_se\_pudiera\_alcanzar\_dicha\_depresión, se\_deberá\_instalar\_un\_sistema\_de\_aspiración\_que\_permita\_alcanzar\_la\_depresión\_de\_10\_Pa\_indicados\_en\_la\_salida\_de\_humos\_de\_la\_caldera.\_Si\_por\_el\_contrario\_el\_tiro\_generado\_por\_la\_chimenea\_es\_excesivo\_se\_instalara\_un\_regulador\_de\_tiro\_en\_la\_chimenea.\_

### 9. ARRANQUE\_Y\_FUNCIONAMIENTO\_DE\_LA\_CALDERA.

Antes\_de\_arrancar\_por\_primera\_vez\_la\_caldera,\_realice\_los\_siguientes\_controles:\_

- X Rellenar\_el\_informe\_de\_instalación\_y\_boletín\_de\_garantía\_que\_deberá\_ser\_remitido\_a\_ Pasanqui \_\_S.L.\_\_
- X Verificar\_que\_la\_instalación\_tiene\_agua,\_que\_el\_sistema\_ha\_sido\_purgado\_ correctamente,\_y\_que\_todos\_los\_elementos\_de\_la\_instalación\_están\_correctamente\_ instalados\_y\_testeados
- X Controlar\_que\_la\_tolva\_tiene\_combustible\_
- X Verificar que el conducto de expulsión de humos está libre.

Una\_vez\_verificado\_todo\_esto\_puede\_proceder\_al\_encendido\_de\_la\_caldera.\_Antes\_de\_arrancar\_el\_ dispositivo\_de\_alimentación\_de\_la\_caldera\_encender\_un\_pequeño\_fuego\_con\_leña\_seca\_o\_material\_ similar\_en\_el\_hogar,\_si\_no\_lleva\_encendido\_automático.\_Accionar\_después\_el\_dispositivo\_de\_ alimentación\_de\_la\_caldera.\_Esta\_operación\_se\_repetirá\_cada\_vez\_que\_el\_fuego\_se\_apague\_ completamente\_

Para\_obtener\_una\_buena\_combustión\_y\_un\_buen\_rendimiento\_de\_la\_caldera,\_asegurarse\_de\_que\_la\_chimenea\_tiene\_una\_buena\_regulación\_del\_tiro,\_regular\_oportunamente\_el\_dispositivo\_de\_alimentación\_de\_combustible\_y\_del\_flujo\_de\_aire\_al\_fuego.\_La\_regulación\_debe\_modificarse\_si\_se\_cambia\_el\_tipo\_de\_combustible.\_

Para la regulación del aire y del combustible proceda de la siguiente manera:

X Regulación\_del\_combustible:\_\_

En\_la\_imagen\_inferior\_vemos\_en\_detalle\_el\_sistema\_de\_regulación\_de\_la\_velocidad\_de\_giro\_del\_sinfín\_de\_alimentación,\_subiendo\_o\_bajando\_la\_posición\_del\_pasador\_elástico\_obtendremos\_mayor\_o\_menor\_velocidad\_de\_giro.\_\_

\_\_\_\_\_

El\_combustible\_debe\_mantener\_un\_nivel\_dentro\_del\_quemador\_de\_hierro\_fundido,\_sin\_llegar\_a\_ rebosar\_y\_obturar\_los\_orificios\_de\_salida\_del\_aire.\_Para\_ello,\_es\_conveniente\_regular\_al\_mínimo\_la\_ alimentación\_de\_combustible, para\_irla\_aumentando\_poco\_a\_poco\_hasta\_conseguir\_mantener\_un\_ nivel\_más\_o\_menos\_constante,\_y\_una\_llama\_viva\_y\_azulada.\_\_

En\_la\_imagen\_también\_vemos\_el\_dispositivo\_de\_protección\_del\_motor\_eléctrico\_de\_rearme\_manual.(Derecha\_de\_la\_imagen)\_

X Regulación\_del\_aire:\_

La\_regulación\_del\_aire\_de\_la\_combustión\_de\_realiza\_girando\_el\_ tornillo\_(1).\_ Para\_un\_rendimiento\_óptimo,\_el\_aire\_de\_combustión\_se\_tiene\_que\_regular\_de\_modo\_que\_no\_haga\_volar\_el\_combustible.\_Un\_exceso\_de\_aire\_lo\_expulsa\_\_del\_\_quemador\_\_ sin\_\_ haberse\_quemado\_al\_cien\_por\_cien,\_lo\_cual\_incide\_en\_un\_mayor\_consumo.\_\_

 $Si\_la\_caldera\_no\_alcanza\_la\_temperatura\_marcada\_es\_necesario\_entonces\_aumentar\_la\_alimentación\_de\_combustible.\_$ 

Con\_una\_buena\_regulación\_y\_una\_buena\_combustión,\_la\_caldera\_llega\_en\_breve\_tiempo\_a\_la\_temperatura\_marcada.\_El\_tiempo\_que\_la\_caldera\_tarde\_en\_llegar\_a\_la\_temperatura\_marcada\_depende\_en\_gran\_medida\_del\_poder\_calorífico\_del\_combustible\_utilizado.\_Si\_se\_cambia\_el\_combustible,\_se\_tiene\_que\_realizar\_una\_nueva\_regulación.\_

La\_caldera\_tiene\_un\_sistema\_de\_funcionamiento\_del\_tipo\_todo\_o\_nada. Tanto\_el\_sinfín\_como\_las\_turbinas\_de\_aire\_están\_en\_funcionamiento\_hasta\_que\_la\_caldera\_alcanza\_la\_temperatura\_de\_agua\_establecida\_en\_el\_selector\_del\_cuadro\_de\_control. (Mantener\_sesta\_temperatura\_entre\_65\_y\_90°C)\_Cuando\_la\_temperatura\_de\_la\_caldera\_baja\_unos\_grados\_por\_debajo\_de\_la\_temperatura\_de\_consigna, se\_activan\_de\_nuevo\_el\_sinfín\_y\_las\_turbinas.\_

En\_caso\_de\_necesitar\_un\_aporte\_de\_calor\_de\_forma\_no\_continuada,\_es\_posible\_instalar\_en\_el\_cuadro\_de\_mandos\_un\_temporizador\_que\_accionará\_el\_sinfín\_un\_intervalo\_de\_tiempo\_cada\_hora,\_aportando\_una\_cantidad\_de\_combustible\_al\_quemador\_que\_permita\_mantener\_la\_llama.\_

Para\_apagar\_la\_caldera,\_es\_suficiente\_con\_interrumpir\_el\_suministro\_eléctrico\_al\_sinfín\_y\_las\_turbinas,\_y\_esperar\_a\_la\_combustión\_completa\_del\_residuo\_del\_quemador\_.Si\_no\_se\_va\_a\_utilizar\_la\_caldera\_por\_un\_largo\_periodo\_de\_tiempo,\_es\_aconsejable\_consumir\_todo\_el\_combustible\_contenido\_en\_la\_tolva.\_

Si\_la\_temperatura\_de\_la\_caldera\_es\_superior\_a\_70°C\_y\_no\_va\_a\_existir\_una\_gran\_demanda\_no\_realizar\_ninguna\_carga\_manual\_de\_combustible,\_evitando\_así\_que\_se\_supere\_la\_temperatura\_máxima\_de\_trabajo\_(90°C).\_Al\_realizar\_una\_carga\_manual\_de\_combustible\_la\_combustión\_no\_es\_controlada\_y\_aun\_llegando\_a\_la\_temperatura\_marcada\_para\_detener\_la\_alimentación\_de\_combustible\_y\_el\_ventilador\_se\_tendrá\_una\_inercia\_térmica\_elevada\_en\_la\_cámara\_de\_combustión,\_pudiendo\_llegar\_a\_sobrepasar\_la\_temperatura\_de\_funcionamiento\_y\_ocasionar\_daños\_en\_la\_caldera.\_Por\_este\_motivo\_es\_aconsejable\_que\_la\_bomba\_de\_circulación\_de\_la\_instalación\_entre\_en\_funcionamiento\_cuando\_la\_temperatura\_de\_la\_caldera\_alcance\_los\_90°C\_aunque\_el\_termostato\_

ambiente\_este\_por\_encima\_de\_su\_temperatura\_de\_consigna. Esta\_configuración\_es\_meramente\_ eléctrica\_y\_será\_el\_instalador\_autorizado\_el\_encargado\_de\_realizarla. En\_instalaciones\_con\_esta\_ caldera\_es\_aconsejable\_la\_colocación\_de\_un\_depósito\_de\_inercia.\_

\_

### 10. LIMPIEZA\_Y\_MANTENIMIENTO.\_\_

\_

Para\_un\_correcto\_funcionamiento\_de\_la\_caldera,\_se\_deben\_mantener\_unas\_frecuencias\_de\_limpieza\_y\_mantenimiento\_que\_dependerán\_en\_gran\_medida\_del\_combustible\_utilizado\_y\_de\_la\_intensidad\_de\_uso\_de\_la\_caldera.\_\_

¡¡.ATENCIÓN!!.Todas.las.operaciones.de\_mantenimiento.y.de\_ limpieza,\_deberán\_ser\_realizadas\_con.la\_máquina\_apagada,\_y.con.todo\_ el\_combustible\_residual\_del\_quemador\_consumido..Riesgo.importante\_ de\_quemaduras.\_

\_

Tanto\_el\_quemador\_como\_el\_intercambiador\_deberán\_controlarse\_y\_eventualmente\_proceder\_a\_su\_limpieza\_al\_menos\_una\_vez\_cada\_dos\_días.\_\_

La\_salida\_de\_humos\_de\_la\_caldera\_y\_conexión\_a\_la\_chimenea\_deberá\_controlarse\_al\_menos\_una\_vez\_cada\_10\_días.\_\_

Periódicamente, deberá vaciarse la tolva en su totalidad, para su inspección, limpieza y verificación.

Es\_importante\_revisar\_al\_menos\_2 veces\_por\_temporada\_el\_funcionamiento\_de\_todos\_los\_motores\_ y\_turbinas,\_controlando\_que\_no\_hayan\_perdido\_lubricación,\_en\_el\_caso\_del\_motorreductor,\_y\_ comprobando\_que\_las\_turbinas\_de\_aire\_no\_tengan\_mermada\_su\_eficiencia\_por\_un\_deterioro\_de\_ las\_palas.\_\_

Engrasar\_periódicamente\_el\_mecanismo\_de\_alimentación\_al\_hogar,\_en\_particular\_la\_cadena\_y\_el\_cojinete\_del\_sinfín\_de\_combustible\_durante\_las\_operaciones\_de\_mantenimiento\_desconectar\_la\_caldera\_de\_la\_corriente\_eléctrica\_

Es\_necesario\_verificar\_una\_vez\_al\_año\_el\_estado\_general\_del\_cuadro\_eléctrico,\_conexiones,\_ pruebas\_de\_interruptores\_diferenciales,\_y\_verificar\_la\_puesta\_a\_tierra\_de\_todo\_el\_conjunto.\_ Cualquier\_cambio\_o\_sustitución\_deberá\_realizarse\_con\_elementos\_adecuados.\_Su\_distribuidor\_le\_ asesorará\_en\_los\_repuestos,\_así\_como\_en\_las\_tareas\_de\_sustitución\_y\_mantenimiento.\_

### 11. OPCIONALES.

11.1. DOBLE\_SINFIN.\_

La\_colocación\_de\_un\_doble\_sinfín\_en\_la\_alimentación\_es\_un\_sistema\_de\_seguridad\_para\_evitar\_el\_retorno\_de\_llama\_a\_la\_tolva\_de\_almacenaje\_del\_combustible.Lo\_que\_se\_consigue\_con\_este\_sistema\_es\_la\_separación\_física\_del\_combustible\_entre\_quemador\_y\_tolva.Si\_el\_combustible\_a\_quemar\_va\_a\_ser\_pelet\_es\_imprescindible\_la\_colocación\_del\_doble\_sinfín.En\_la\_imagen\_se\_ve\_el\_recorrido\_que\_realiza\_el\_combustible\_desde\_la\_tolva\_al\_quemador\_con\_doble\_sinfín\_y\_sin\_él.\_\_\_

# Ecoflame es 11.2. ENCENDIDO ELÉCTRICO DI ZACIÓN


Sistema\_de\_encendido\_eléctrico\_mediante\_una\_resistencia\_eléctrica\_y\_conexión\_de\_aire\_del\_circuito\_primario.\_El\_encendido\_se\_realiza\_temporizando\_el\_tiempo\_de\_encendido\_de\_la\_resistencia\_mediante\_una\_ruleta\_donde\_se\_marca\_el\_tiempo\_de\_encendido.\_Dependiendo\_del\_combustible\_utilizado\_y\_los\_parámetros\_de\_alimentación\_de\_combustible\_y\_aire\_el\_tiempo\_necesario\_será\_mayoro\_menor.\_


### 12. FICHA\_TÉCNICA


		MOD	ELO_
DESCRIPCIÓN_		29.000_	70.000_
Potencia_Max/Gasto_	kcal/h	29.000_	70.000_
Potencia_Max/Gasto	kw_	33,72_	81,40_
Potencia_Útil_	kcal/h	25000_	64400_
Potencia_Útil_	kw_	29,07_	74,88_
Presión_máxima_trabajo	bar_	3_	3_
Temperatura_máxima_de_trabajo_	ōC <sup>—</sup>	90_	90_
Temperatura_mínima_de_trabajo_	ōC <sup>—</sup>	50_	50_
Capacidad_de_agua_caldera_	L_	65_	65_
Caudal_modulable_combustible_	kg/h_	De_3_a12_	De_5_a_18
Presión_modulable_aire_combustión_	hPa_	20 200_	20_200_
Diámetro_conexiones_hidráulicas	"_	1_1/2_	1_1/2_
Diámetro_conexión_chimenea_	mm_	200_	200_
Tiro_mínimo_en_la_base_de_la_chimenea	Pa_	10_	10_
Peso_en_vacio_	kg_	250_	260_

#### 13. DIMENSIONES

Climati	MEI	DIDAS_(mm)	
MODELO_	401	HU	P_
ARIZONA.29.000_	1300_	1550_	850_
ARIZONA_70.000_	1300_	1550_	850_










- 1-2 CONEXIÓN MOTOR ELÉCTRICO CALDERA
- 3-4 CONEXIÓN ELÉCTRICA 230V
- 5-6 CONEXIÓN BOMBA CIRCULACIÓN
- 7-8 A. CONEXIÓN TERMOSTATO AMBIENTE (DESACTIVA EL MOTOR DE LA CALDERA) 8-9 B. CONEXIÓN TERMOSTATO AMBIENTE (ACTIVA BOMBA DE CIRCULACIÓN) 11 CONEXIÓN DE TIERRA

DESCRIPCIÓN		
Sin encendido eléctrico	ESQUEMA ELÉCTRICO	
POTENCIA	29.000 - 45.000 KCAL/H	
CALDERA	ARIZONA	








1-2 CONEXIÓN MOTOR ELÉCTRICO CALDERA 3-4 CONEXIÓN ELÉCTRICA 230V

5-6 CONEXIÓN BOMBA CIRCULACIÓN

7-8 A. CONEXIÓN TERMOSTATO AMBIENTE (DESACTIVA EL MOTOR DE LA CALDERA) 8-9 B. CONEXIÓN TERMOSTATO AMBIENTE (ACTIVA BOMBA DE CIRCULACIÓN) 11 CONEXIÓN DE TIERRA

DESCRIPCIÓN		ESQUEMA ELÉCTRICO
Con encendido eléctrico	ESQUEMA ELEC	
POTENCIA	29.000 - 45.000 KCAL/H	
CALDERA	ARIZONA	



### **INSTRUCCIONES DE USO**

### CALDERAS Mod. 25 a 100 kcal.

### INSTALACIÓN:

La caldera va conectada a un vaso de expansión abierto. Presión máxima soportada de 3 ATM.

### **COMBUSTIBLES SÓLIDOS UTILIZABLES:**

Orujo de oliva, cáscara de avellana, almendra troceada, pellets (serrín prensado), etc. Para la utilización de otros residuos vegetales asegurarse de que éste sea idóneo y que su uso está permitido por la normativa vigente. Todos los combustibles utilizados tienen que estar secos y de tamaño granulado para una buena combustión.

### **ARRANQUE:**

Antes de arrancar el dispositivo de alimentación de la caldera, encender un pequeño fuego con leña seca o material similar en el hogar, si no lleva encendido automático. Accionar después el dispositivo de alimentación de la caldera. Esta operación se repetirá cada vez que el fuego se apague completamente.

### **RENDIMIENTO:**

Para obtener una buena combustión y un buen rendimiento de la caldera, asegurarse de que la chimenea tiene una buena regulación del tiro, regular oportunamente el dispositivo de alimentación de combustible y del flujo de aire ál fuego. La regulación debe modificarse si se cambia el tipo de combustible.

### REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA DEL AGUA:

La regulación del termostato del agua no debe ser inferior a una temperatura de 65° e ni superior a 90° C.

### MANTENIMIENTO:

Quitar la ceniza del hogar diariamente si es necesario. Limpiar periódicamente el conjunto de tubos y las salidas de aire al fuego y la chimenea. Engrasar periódicamente el mecanismo de alimentación al hogar, en particular la cadena y el cojinete del sinfín.de combustible durante las operaciones de mantenimiento desconectar la caldera de la corriente eléctrica.


### **CONEXIÓN ELÉCTRICA:**

Seguir las instrucciones del esquema eléctrico adjunto.

### **PRECAUCIONES:**

Asegurarse que la chimenea impide el retorno del aire en sentido contrario de la caldera. Instalar un temporizador eléctrico que reactive la alimentación de combustible y la combustión en el hogar con una frecuencia de 1 a 2 minutos cada 1 a 2 horas de pausa. La reactivación de la alimentación de combustible y la combustión en hogar debe ser garantizada también cuando la instalación de la calefacción quede apagada por pocas horas. No desactivar la energía eléctrica de la caldera excepto en caso de emergencia. La energía eléctrica de la caldera debe desconectarse cuando se apague completamente el sistema de calefacción; por consiguiente, cuando se agote el combustible del hogar, al vaciar la tolva, al hacer la limpieza general de la caldera.

### **LEYENDA**



### **VISTA AMPLIADA**

Termómetro

Termostato de seguridad de reanne manual

Termostato regulador 1

### **LEYENDA**

- 1. Grupo motor para la alimentación de combustible al hogar
- 2. Electro-ventilador para el aire primario de la combustión
- 3. Rueda de mando para la regulación del aire primario
- 4. Rueda de mando del alimentador de combustible.
- 5. Cabezal para lubricar el cojinete del sinfín.
- 6. Conducto de aire para evitar el retorno de humo a la tolva
- 7. Electro-ventilador para aire secundario de la combustión
- 8. Rueda de mando regulador del aire secundario.
- 9. Conjunto de tubos.
- 10. Salida agua del sistema de calefacción.
- 11. Conexión para la producción de agua sanitaria. El cambio a cobre no está previsto. El cambio es por su riego. Para la salida y entrada de agua sanitaria instalar un filtro antical.

La salida y entrada de agua se pueden conectar indistintamente.


- 12. Dispositivos de mando y control.
- 13. Tapa de la tolva. Colocar siempre después de cargar el combustible.
- 14. Chimenea.
- 15. Portillo.
- 16. Visor para inspeccionar la cámara de combustión.
- 17. Junta de unión del quemador yla caldera.
- 18. Hogar.
- 19. Tolva para la carga de combustible.
- 20. Cajón extraíble para la extracción de la ceniza.
- 21. Retorno del agua del sistema de calefacción.

Nota: El ventilador debe girar en el sentido de la flecha.

Lista de piezas de repuesto				
- Una cubierta del ventilador	18 - Tornillo sinfín alimentador quemador			
2 - Ventiladores	19 - Base de quemador			
3 - Espiral	20 - Cadena de tornillo sinfín			
4 - Motor del ventilador eléctrico	21 - Apoyo a la tapa de rosca			
5 - Engranaje	22 - Cuadro de control			
6 - Tornillo de rodamiento	22 / A - Interruptor de encendido			
7 - Clave de 5 mm.	22 / B - Termostato circulación (bomba)			
7A - Clave de 6 mm.	22 / C - Termostato temperatura camara agua			
9 - Estructura de soporte	22 / E - Manometro de temperatura agua			
10 - Pasador	23 - Doble sinfín en torva			
11 - Cadena de ajuste	24 - Piñón con tapa de rosca			
12 - Rueda libre	25 - Reten de goma			
13 - Anillos	26 - Marco de la tolva			
14 - Anillo de seguridad	27 - Eje excéntrico			
15 - Placa de la impulsión del cojinete				
16 - Del sello				
17 - Sinfín de apoyo				



# **ESQUEMA HIDRAULICO RECOMENDADO**




Los tubos 11, 12 y 14 deben de tener un diametro interior como mínimo de 18 mr r.

Esquema de conexión hidranlica meramente orientativo siendo responsabilidad del instalador su ejecución

# Calderas Modelos: CS 25-40-60-80-99

- Tubo amortiguador
- Le Terrostate de seguridad y regulaciós. - firifo portu manometro
- 6.- Fanta del tempenetre de sourel
- Separador de pre Termomanamientos.
- 9 Valvula messitation. 10 Valvula de cierra 11 Tubo de carga de agua. 13.- Tubo de sobradero 12. Tubo de seguridad
- 16.- Depósito. 17 Circulto de assa calbante santuria (optativo) 18.- Valvada da seguradad (6 Aut.) (6 Aut., par 15 - Sistema de alimentación
- 19 Válvála de cierro por Hotalor.
- (Les números 7, 8 y 9, no seu obligacións según la normaliza de seguidad de ta HP.) 21.- Term pero desague visible 22.- Válvula gurendina de solida de aire. 20.- Circulación.

# ESQUEMA ELECTRICO RECOMENDADO



es

## Modelo Arizona de 30.000 Kcal / H

Dato tecnico	Información	Dimensiones (medidas en mm)
Base del quemador en cemento refractario	S	Dim. 550x550 h=210
Quemador en fundición para alta temperatura	S	A CONTRACTOR
Serpentín intercambiador monotubo para ACS	0	Ø=14 Espesor=1
Potencia térmicanominal	29 kw	25.000 kcal/h
Potencia termica máxima	33,7 kw	29,000 kcal/h
Producción de ACS con salto de temperatura de 30º	15 l/min	0.9 m3/h
Presión máxima de funcionamiento	3 bar	
Presión máxima en circuito ACS	3 bar	T-
Válvula de seguridad de sobrepresión tarada a bar	3	
Caudal modulable de consumo de combustible	3 a 12 kg/h	
Presión modulable de alimentación de aire para combustión	20 a 200 hPa	
Volumen de agua en caldera para calefacción	651	
Volumen de agua en serpentin de ACS	3,41	
Diámetro de conexiones	1"1/2	
Conexión para chimenea de humos		Ø=200
Regulador de temperatura de la caldera	S	
Sensor de temperatura de la caldera	S	
Termostato para límite máximo de temperatura en caldera	S	
Termostato para temperatura minima	S	
Cuadro de control de alimentación de combustible	S	
Largo		1300
Alto		1300
Fondo		850
Peso (en vacío)		250 kg

ACS = Agua Caliente Sanitaria

S = Incluida de serie


O = Opcional



El combustible debe mantener un nivel dentro del quemador de hierro fundido, sin llegar a rebosar y obturar los orilicios de salida del aire. Para ello, es conveniente regular al mínimo la alimentación de combustible, para irla aumentando poco a poco hasta conseguir mantener un nivel más o menos constante, y una llama viva y azulada.

En la imagen también vemos el dispositivo de protección del motor eléctrico de rearme manual. (Derecha de la imagen)

# Regulación del aire:



La regulación del aire de la combustión de realiza girando el tornillo (1). Para un rendimiento óptimo, el aire de combustión se tiene que regular de modo que no haga volar el combustible. Un exceso de aire lo expulsa del quemador sin haberse quemado al cien por cien, lo cual incide en un mayor consumo.

Si la caldera no alcanza la temperatura marcada es necesario entonces aumentar la alimentación de combustible.

Con una buena regulación y una buena combustión, la caldera llega en breve tiempo a la temperatura marcada. El tiempo que la caldera tarde en llegar a la temperatura marcada depende en gran medida del poder calorífico del combustible utilizado. Si se cambia el combustible, se tiene que realizar una nueva regulación.

La caldera tiene un sistema de funcionamiento del tipo todo o nada. Tanto el sinfín como las turbinas de aire están en funcionamiento hasta que la caldera alcanza la temperatura de agua establecida en el selector del cuadro de control. (Mantener sesta temperatura entre 65 y 90°C) Cuando la temperatura de la caldera baja unos grados por debajo de la temperatura de consigna, se activan de nuevo el sinfín y las turbinas.

En caso de necesitar un aporte de calor de forma no continuada, es posible instalar en el cuadro de mandos un temporizador que accionará el sinfín un intervalo de tiempo cada hora, aportando una cantidad de combustible al quemador que permita mantener la llama.

Para apagar la caldera, es suficiente con interrumpir el suministro eléctrico al sinfin y las turbinas, y esperar a la combustión completa del residuo del quemador. Si no se va a utilizar la caldera por un largo periodo de tiempo, es aconsejable consumir todo el combustible contenido en la tolva.

Si la temperatura de la caldera es superior a 70ºC y no va a existir una gran demanda no realizar ninguna carga manual de combustible, evitando así que se supere la temperatura máxima de trabajo (90ºC). Al realizar una carga manual de combustible la combustión no es controlada y aun llegando a la temperatura marcada para detener la alimentación de combustible y el ventilador se tendrá una inercia térmica elevada en la cámara de combustión, pudiendo llegar a sobrepasar la temperatura de funcionamiento y ocasionar daños en la caldera. Por este motivo es aconsejable que la bomba de circulación de la instalación entre en funcionamiento cuando la temperatura de la caldera alcance los 90ºC aunque el termostato

# 9. ARRANQUE Y FUNCIONAMIENTO DE LA CALDERA.

Antes de arrançar por primera vez la caldera, realice los siguientes controles:

- Rellenar el informe de instalación y boletín de garantía
- Verificar que la instalación tiene agua, que el sistema ha sido purgado correctamente, y que todos los elementos de la instalación están correctamente instalados y testeados.
- Controlar que la tolva tiene combustible
- Verificar que el conducto de expulsión de humos está libre.

Una vez verificado todo esto puede proceder al encendido de la caldera. Antes de arrancar el dispositivo de alimentación de la caldera encender un pequeño fuego con leña seca o material similar en el hogar, si no lleva encendido automático. Accionar después el dispositivo de alimentación de la caldera. Esta operación se repetirá cada vez que el fuego se apague completamente

Para obtener una buena combustión y un buen rendimiento de la caldera, asegurarse de que la chimenea tiene una buena regulación del tiro, regular oportunamente el dispositivo de alimentación de combustible y del flujo de aire al fuego. La regulación debe modificarse si se cambia el tipo de combustible.

Para la regulación del aire y del combustible proceda de la siguiente manera:

Regulación del combustible:

En la imagen inferior vemos en detalle el sistema de regulación de la velocidad de giro del sinfín de alimentación, subiendo o bajando la posición del pasador elástico obtendremos mayor o menor velocidad de giro.

